



NL

1. Demonteer de onderste schokdemperbout.
2. Auto uit de veren heffen.
3. Verwijder de hoofdveer H.
4. Plaats de veerhouder A en de hulpveer C, met de slang S aan de bovenzijde, in de hoofdveer H.
5. Plaats hoofdveer H met veerhouder A en hulpveer C.
6. Hulpveer C aan de bovenzijde om de buffer P centreren. De veerhouder A in de onderste hoofdveerschotel plaatsen.
7. Bevestig de onderste schokdemperbout.
8. Plaats de auto op de wielen.
9. Controleer of alle onderdelen goed centreren.
10. Stel de lastafhankelijke remdrukregelaar af volgens blad 14.25-1.
11. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Disconnect bottom shockabsorber bolts.
2. Jack up the rear of the car.
3. Remove the mainspring H.
4. Place the springseat A and the auxiliary spring C, with the isolator tube S on top, in the mainspring H.
5. Fit mainspring H, the springseat A and the auxiliary spring C.
6. Centre the auxiliary spring C on buffer P. Centre springseat A in the bottom mainspringseat.
7. Fit the shockabsorber.
8. Put the car on the wheels.
9. Check if all parts center well.
10. Adjust the load sensing proportional valve according page 14.25-1.
11. Readjust headbeams.

D

1. Demontieren Sie die Stoßdämpfer am untere Ende.
2. Heben Sie die Hinterräder des Fahrzeugs an.
3. Entfernen Sie der Hauptfeder H.
4. Platzieren Sie den Federteller A und die Niveaufeder C, mit der Schlaug S an der Oberseite, in der Hauptfeder H.
5. Montieren Sie Hauptfeder H, den Federteller A und die Niveaufeder C.
6. Zentrieren Sie die Niveaufeder C an der Oberseite auf der Puffer P. Platzieren Sie die Niveaufeder C an der Unterseite auf den Federteller A.
7. Montieren Sie die Stoßdämpfer.
8. Lassen Sie das Fahrzeug ab.
9. Kontrollieren Sie ob alle Teile zentriert sitzen.
10. Stellen Sie die Automatischen Lastabhängiger Bremsdruckregelung ein. Siehe Seite 14.25-1.
11. Stellen Sie die Scheinwerfer ein.

NL

Na montage van de MAD hulpveerset is het noodzakelijk de afstelling van de lastafhankelijke remdrukregelaar (LAR) te wijzigen.  
Stel af zodat **X=19mm**.

GB

After fitting the MAD springkit, the adjustment loadsensing proportional valve must be changed.  
Adjust to **X=19mm**.

D

Nach Einbau der MAD Niveaufedern muß die ALB-Regelung (Automatische Lastabhängige Bremsdruckregelung) neu eingestellt werden.  
Stellen Sie die ALB-Regelung wie folgt ein: **X=19mm**.

F

Après montage de ce jeu de ressorts de renfort MAD, il est nécessaire d'ajuster le correcteur de freinage.  
Ajuster **X=19mm**.

S

Efter montering av hjälpfjädersats, måste L.A.V. (Last-Avkännar-Ventil) justeras.  
Justera **X=19mm**.

E

Después de montar el conjunto del muelle auxiliar MAD hay que ajustar la válvula reguladora de freno dependiente de carga (LAR).  
Ajústelo hasta que **X=19mm**.

